


#### Montage der Pumpe


1. Packen Sie alle Teile aus dem Karton und lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch
2. Stecken Sie den Siliconschlauch in die Öffnung unten an Pumpe
3. Den zweiten Siliconschlauch stülpen Sie über das Stahrohr, diese Rohr wird dann seitlich eingesteckt
4. Wenn beide Schläuche sicher montiert sind, kann mit Ein/Aus oben am Deckel gepumpt werden
5. Vor erstem Gebrauch oder bei leerer Batterie kann die Pumpe mit beiliegendem USB Kabel mittels USB Charger geladen werden, die Lampe leuchtet beim Ladevorgang, bei voller Ladung kommt grüne Leuchte

#### Wichtig

1. Pumpen Sie nur Wasser, denn Öl, Alkohol oder andere Flüssigkeiten beschädigen die Pumpe, Wasser über 55° sollte nicht gepumpt werden.
2. Die Pumpe selbst darf nicht in Wasser getaucht oder bespritzt werden.
3. Siliconschläuche werden mit der Zeit hart und müssen erneuert werden.
4. Die Pumpe wurde auf Funktion geprüft, kann daher leicht Wasser enthalten



#### SWISSROWER Pumpe



#### A Series:

- Druck des On/OFF lässt Pumpe starten oder stoppen  
3 maliges drücken fördert 0.8l dann stoppt die Pumpe

#### B Serie



#### B Series:

- Druck des On/off schalter startet oder stoppt Pumpvorgang

#### Serie C



#### C Series:

1. Start button für Sofortstart
2. Druck und 3 sec. halten lässt Pumpe 0.8l fördern, dann stoppt diese.
3. Bei LADung kommt rotes Licht, welches löscht sobald voll.

#### D-Serie



1. Klicken zum starten, nochmaliger Click stoppt
2. Blaue Anzeige beim Pumpen, rote Anzeige beim laden und löscht wenn voll.

**SWISSROWER®**

**BODYSWISS®**

## Anleitung Wasserpumpe

Electric Water Dispenser

Model: Voltage: DC5V

Power: 4W Battery: 1200mAh